


Mode d'emploi






#### ► Occuper toute la surface d'assise


L'assise de forme anatomique doit être occupée entièrement. Seule cette position garantit un soutien efficace du dos.

black dot est équipé, en option, d'un réglage d'inclinaison de l'assise et d'une assise coulissante. Ce fauteuil s'adapte donc individuellement à la taille de chaque utilisateur.



#### ► Régler la hauteur d'assise avec précision

La bonne hauteur d'assise : angle de 90° environ pour les coudes lorsque les avant-bras reposent à l'horizontale sur le plan de travail. Angle de 90° environ pour les genoux lorsque les pieds reposent à plat sur le sol. Si votre surface de travail est trop haute et impossible à régler, vous avez besoin d'un repose-pieds à hauteur et inclinaison réglables.



#### ► Régler le dossier

Réglez la hauteur de l'appui-lordose de sorte que le galbe du dossier soutienne votre colonne vertébrale entre la 3e et 4e vertèbre lombaire (partie la plus creuse). La forme naturelle en S de la colonne vertébrale se trouve ainsi stabilisée quelle que soit la position assise.



#### ► Assise dynamique

L'assise dynamique consiste à changer fréquemment sa position assise, c'est-à-dire alterner, le plus souvent possible, position penchée vers l'avant et vers l'arrière. Vous devez donc régler le dossier en position dynamique. black dot est équipé d'un mécanisme Similar. Il permet un réglage personnalisé de la force de rappel du dossier. L'assise et le dossier soutiennent ainsi automatiquement votre corps dans chaque position assise/couchée.



A

### Hauteur de l'assise

- ▶ Pour abaisser l'assise :
  1. S'asseoir sur le siège.
  2. Tirer le bouton vers le haut (l'assise descend lentement).
  3. Relâcher le bouton à la hauteur d'assise voulue = blocage.
- ▶ Pour relever l'assise :
  1. Ne pas s'asseoir sur le siège.
  2. Tirer le bouton vers le haut (l'assise remonte lentement).
  3. Relâcher le bouton à la hauteur d'assise voulue = blocage.



B

### Inclinaison du dossier

- ▶ Régler le dossier en position dynamique :
  1. Tirer le bouton vers le haut et le relâcher.
  2. S'appuyer contre le dossier.
  3. Le blocage se libère automatiquement.
- ▶ Bloquer le dossier :
  1. S'appuyer contre le dossier jusqu'à ce que l'inclinaison souhaitée soit atteinte.
  2. Pousser le bouton vers le bas, le relâcher = blocage.



C

### Hauteur de l'appui-lordose

- ▶ Régler de la hauteur :
  1. Ne pas s'appuyer contre le dossier.
  2. Amener les deux manettes à la hauteur voulue.



D

### Force de rappel du dossier


- ▶ Accentuer la force de rappel du dossier :
  1. Extraire la manette.
  2. Tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre.
  3. Remettre la manette en place.
- ▶ Relâcher la force de rappel du dossier :
  1. Extraire la manette.
  2. Tourner le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  3. Remettre la manette en place.



E

### Inclinaison de l'assise (en option)

- ▶ Inclinaison de l'assise vers l'avant :
  1. Soulager l'assise.
  2. Tirer le levier, le maintenir puis le faire pivoter dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, relâcher le levier lorsque l'assise se trouve à l'inclinaison souhaitée = blocage.
- ▶ Positionnement de l'assise à l'horizontale :
  1. Soulager l'assise.
  2. Tirer le levier, le maintenir puis le faire pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre, l'assise revient à sa position initiale.





F

### Profondeur de l'assise (en option)

- ▶ Régler la profondeur de l'assise :
- 1. Appuyer sur le bouton et le maintenir.
- 2. Faire glisser le capitonnage de l'assise dans la position voulue.
- 3. Relâcher le bouton, l'assise s'enclenche.



G

### Réglage des accoudoirs standard (en option)

- ▶ Réglage de la hauteur des accoudoirs :
- 1. Appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé.
- 2. Relever ou abaisser l'accoudoir à la hauteur souhaitée.
- 3. Relâcher le bouton, l'accoudoir s'enclenche.

H

### Réglage des accoudoirs 2 D (en option)

- ▶ Réglage de la hauteur des accoudoirs :
- 1. Appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé.
- 2. Relever ou abaisser l'accoudoir à la hauteur souhaitée.
- 3. Relâcher le bouton, l'accoudoir s'enclenche.
- ▶ Réglage de la profondeur des accoudoirs : Déplacer la manchette vers l'arrière ou vers l'avant, la manchette s'enclenche automatiquement.



I


### Réglage des accoudoirs 3 D (en option)

- ▶ Réglage de la hauteur des accoudoirs :
- 1. Appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé.
- 2. Relever ou abaisser l'accoudoir à la hauteur souhaitée.
- 3. Relâcher le bouton, l'accoudoir s'enclenche.
- ▶ Réglage de la profondeur des accoudoirs : Déplacer la manchette vers l'arrière ou vers l'avant, la manchette s'enclenche automatiquement.
- ▶ Pivotement de la surface d'appui : Jusqu'à 15 ° vers l'intérieur et l'extérieur, rotation libre jusqu'à 360 ° au-delà de la résistance, à 180 °, l'espace entre les accoudoirs se modifie.

G H I

### Espace entre les accoudoirs

- ▶ Modification de l'espace :
- 1. Desserrer légèrement les vis du support d'accoudoir situées sous l'assise.
- 2. Déplacer l'accoudoir dans la position souhaitée.
- 3. Resserrer les vis.



### **Utilisation**

Ce siège tournant doit être utilisé selon le mode d'emploi et conformément aux règles élémentaires de sécurité. Une utilisation non conforme présente un risque d'accident (par exemple : lorsque le siège est utilisé comme marche-pied ou lorsque l'on s'assoit sur les accoudoirs).

### **Roulettes**

Pour votre sécurité, et en fonction de votre sol, il existe, conformément aux normes de sécurité, plusieurs types de roulettes :

- Roulettes dures pour sol moquette (de série)
- Roulettes molles pour toutes les autres surfaces.

Remplacement des roulettes : après un déménagement ou un changement de revêtement de sol, il vous suffit de retirer ou de remettre les roulettes en place.

### **Accoudoirs**

Sur certains modèles, des accoudoirs peuvent être ajoutés ou remplacés ultérieurement.

### **Parties en polypropylène**

Le nettoyage de ces pièces s'effectue à l'aide d'une solution savonneuse. Ne pas utiliser de détergent chimique.

### **Capitonnages**

Les salissures légères peuvent être éliminées avec une lessive pour linge délicat ou la mousse de nettoyage spéciale proposée par Sedus. Ne pas utiliser de détergent chimique.

### **Cuir**

Le cuir est un produit naturel. Les irrégularités de la peau donnent à cette matière son aspect unique.

Frotter les salissures légères avec un chiffon de laine doux. Pour les salissures plus importantes, utiliser exclusivement un produit d'entretien pour cuir teinté à l'aniline.

Ne pas exposer le cuir semi-enduit traité aniline aux rayons directs du soleil.

### **Entretien**

Les travaux d'entretien, notamment relatifs à la cartouche à gaz, ne doivent être effectués que par un personnel qualifié formé à cet effet.

## **Deutschland**

Sedus Stoll Aktiengesellschaft  
Brückenstraße 15  
D-79761 Waldshut  
Telefon (077 51) 84-0  
Telefax (077 51) 84-310  
E-Mail [sedus@sedus.de](mailto:sedus@sedus.de)  
Internet [www.sedus.de](http://www.sedus.de)

## **Belgique**

Sedus Stoll b.v.b.a./s.p.r.l.  
Korte Massemensesteenweg 58/2  
B-9230 Wetteren  
Telefoon (09) 369 96 14  
Telefax (09) 368 19 82  
E-Mail [sedus.be@sedus.com](mailto:sedus.be@sedus.com)  
Internet [www.sedus.be](http://www.sedus.be)

## **España**

Sedus Stoll, S. A.  
Avda. de Manóteras, 26-1ª planta  
E-28050 Madrid  
Teléfono 91/597 01 76  
Telefax 91/597 22 65  
E-Mail [sedus.es@sedus.com](mailto:sedus.es@sedus.com)  
Internet [www.sedus.es](http://www.sedus.es)

## **France**

Sedus  
2, rue de la Baume  
F-75008 Paris  
Téléphone 01 53 77 20 50  
Fax 01 53 77 20 51  
E-Mail [commercial@sedus.fr](mailto:commercial@sedus.fr)  
Internet [www.sedus.fr](http://www.sedus.fr)

## **Great Britain**

Sedus Stoll Ltd.  
157A St John Street, Clerkenwell  
London EC1V 4DU, Great Britain  
Telephone 020 7566 3990  
Telefax 020 7566 3999  
E-Mail [sedus.uk@sedus.co.uk](mailto:sedus.uk@sedus.co.uk)  
Internet [www.sedus.co.uk](http://www.sedus.co.uk)

## **Italia**

Sedus Stoll S.r.l.  
Via Giotto, 20/22  
I-22075 Lurate Caccivio (CO)  
Telefono 031.494.111  
Telefax 031.494.140  
E-Mail [sedus.it@sedus.com](mailto:sedus.it@sedus.com)  
Internet [www.sedus.it](http://www.sedus.it)

## **Nederland**

Sedus Stoll B.V.  
Rhijnspoor 239  
NL-2901 LB Capelle aan den IJssel  
Telefoon 010 5214188  
Telefax 010 5213189  
E-Mail [sedus.nl@sedus.com](mailto:sedus.nl@sedus.com)  
Internet [www.sedus.nl](http://www.sedus.nl)

## **Österreich**

Sedus Stoll Ges.m.b.H.  
Kirchenstraße 37/1/13  
A-5301 Eugendorf  
Telefon (06225) 21 0 54-0  
Telefax (06225) 21 0 56  
E-Mail [sedus.at@sedus.at](mailto:sedus.at@sedus.at)  
Internet [www.sedus.at](http://www.sedus.at)

## **Schweiz**

Sedus Stoll AG  
Industriestrasse West 24  
CH-4613 Rickenbach  
Telefon 062/216 41 14  
Telefax 062/216 38 28  
E-Mail [sedus.ch@sedus.ch](mailto:sedus.ch@sedus.ch)  
Internet [www.sedus.ch](http://www.sedus.ch)

**75.0437.900**